

CREËER UW EIGEN STOEL


1 Kies uw model



stoel




armstoel




eetbankje

130, 150, 170 of 190 cm breed


2 Kies uw bekleding (stof / leer) en het type stoffering




type A




type B




type C




type D




type E




type F



type G



type H



type I

3 Kies uw frame



frame 1

● 2,1 cm



frame 2

■ 2 x 2 cm



frame 3

■ 2 x 3 cm



frame 4

kruispoot



frame 5

sledepoet

4 Met of zonder wielen

wielen alleen mogelijk bij frame 1 of 2